

PRÉPARATION DU SUPPORT



Pour réaliser un nettoyage efficace, il faut 2 chiffons propres en coton que vous prenez en même temps dans vos mains.

Vous imbibe le premier avec le dégraissant Cleanplast que vous tenez dans une de vos mains.

Vous prenez dans l'autre main le second chiffon.

Frottez le liner ou PVC armé en faisant des mouvements circulaires, les deux mains proches l'une de l'autre.

Changez de chiffon chaque fois qu'il est nécessaire.

Imbitez de Cleanplast chaque fois qu'il est nécessaire.

Renouvelez l'opération si besoin.



Nous attirons votre attention sur ces dernières phases qui, réalisées avec soin, seront le gage de la réussite et de la bonne adhérence de la peinture.

DOSAGE



Rapport mélange 5/1/1

100 parts de peinture PU 930 + 20 parts de durcisseur L900 + 20 Parts de Diluant L905

EXEMPLE 1



5 kg peinture PU930



1 litre durcisseur L900



1 litre diluant L905

EXEMPLE 2



1 000 gr peinture PU930



200 ml durcisseur L900



200 ml diluant L905



Versez la peinture dans un seau puis ajoutez 20% de durcisseur et 20% de diluant, mélangez avec un bâton plat.

DURÉE DU MÉLANGE (à 20°C)
3/4H

Astuce !!

Mélangez de petites quantités correspondant à la surface à appliquer pour éviter de jeter de la peinture

APPLICATION



Appliquez avec un rouleau laqueur à poils ras sur le liner ou PVC armé et attendez 24h minimum et 30h maximum.



Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.



Attendez 15 jours avant de remonter le niveau d'eau.