

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une fois le primaire appliqué, des temps de séchage minimum et maximum sont nécessaires avant l'application de la couche de finition.

Liste des primaires ci-dessous :


- POLYGLASS : recouvrable 1h mini après application et avant 3h maximum.
- MONOPLAST : recouvrable 20min (à 20°C) mini après application et avant 2h maximum.
- APPRET PU GARNISSANT : recouvrable 20min (à 20°C) mini après application et avant 3h maximum.
- AS 805 : recouvrable 15min (à 20°C) mini après application et avant 24h maximum.
- AS 804 : recouvrable 15min (à 20°C) mini après application et avant 24h maximum.
- TECNOCRYL : recouvrable 15min (à 20°C) mini après application et avant 2h maximum.
- PRIMAIRE EPOXY : recouvrable entre 1h30 et 2h30 (à 20°C) mini après application (en fonction de l'épaisseur) et avant 24h maximum.

Nous attirons votre attention sur ces dernières phases qui, réalisées avec soin, seront le gage de la réussite et de la bonne adhérence de la peinture.

DOSAGE

Rapport mélange 2 / 1

100 parts de peinture PU 902/903 + 50 parts de durcisseur L900



2 kg peinture PU902/903



1 litre durcisseur L900



diluant L905 (voir ci-dessous)

La peinture qui vous a été livrée permet de couvrir la surface demandée en 2 couches. Le procédé d'application est le même pour la 1^{ère} et 2^{ème} couche.

Versez la quantité de peinture souhaitée dans un seau puis ajoutez 50% de son volume en durcisseur, mélangez doucement avec un bâton plat pour éviter les bulles.

Le besoin en diluant dépend de la viscosité du mélange, utilisez la coupe AFNOR pour la contrôler. (Voir notice coupe AFNOR n°4)

Antidérapant: Il doit être ajouté pour une application sur les marches en dernière couche de finition. Ajoutez le contenu du petit pot de PROPYLTEX (microbilles pour antidérapant), mélangez de manière à rendre le produit homogène et appliquez au rouleau à laquer.

**DURÉE DU
MÉLANGE (à 20°C)
3/4H**

Astuce !!

Mélangez de petites quantités correspondant à la surface à appliquer pour éviter de jeter de la peinture.

APPLICATION

Appliquez avec un rouleau laqueur à poils ras sur le liner ou PVC armé et attendez **24h minimum et 30h maximum. (Au-delà de 30h, égrenez la peinture)**



Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.



Attendez **15 jours minimum avant de remonter le niveau d'eau**. La peinture sèche à cœur en 21 jours, plus vous attendez, plus votre peinture sera dure.