## PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyez le carrelage à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Mélangez 10% d'acide chlorhydrique dans un volume d'eau claire (1l d'eau + 100ml d'acide) et appliquez à l'aide d'un balai-brosse en frottant bien pour éliminer les minéraux présents sur le carrelage et sur les joints. Laissez agir 15min puis lavez avec un jet d'eau pour éliminer les résidus.

Prenez 2 chiffons blancs et propres, imbibez le 1er chiffon de dégraissant puissant.

A l'aide du chiffon imbibé de dégraissant puissant que vous prenez dans la main droite, nettoyez le carrelage et les joints en faisant des mouvements circulaires.

Prenez le 2e chiffon blanc propre dans la main gauche et essuyez le support que vous venez de nettoyer.

L'essuyage avec le chiffon propre en même temps que le dégraissage permet d'éliminer parfaitement le gras. L'utilisation seule de dégraissant ne permet que de déplacer le corps gras présent sur le carrelage.

J'attire votre attention sur ces dernières phases qui, réalisées avec soin, seront le gage de la réussite et de la bonne adhérence du primaire, puis de la peinture et éventuellement du vernis premium.

## DOSAGE

1 litre de primaire POLYGLASS

L'application du primaire Polyglass pour **carrelage ou vitrage** est prêt à l'emploi. Pour une application sur carrelage, **il est préférable d'utiliser un pistolet à peinture**, car l'application en trop forte épaisseur du primaire Polyglass risquerait de provoquer un problème d'adhérence.

## APPLICATION

Après application du primaire :
Attendez entre **1 heure MINIMUM** et **1h30 MAXIMUM**. Dans cet intervalle de temps, appliquez la 1e couche de résine, de peinture époxy ou de peinture polyuréthane.

Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.

Attendez **15 jours minimum** avant de remonter le niveau d'eau. La peinture sèche à cœur en 21 jours, plus vous attendrez, plus votre peinture sera dure.

RESEAU PISCINE ,7 chemin du buisson rond 38460 VILLEMOIRIEU 04 69 31 81 64
contact@reseaupiscine.com www.reseaupiscine.com