




COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ ROLLEASY 2



Conforme à la norme NF P 90-308

NOTICE TECHNIQUE

Installation / Utilisation / Entretien / Maintenance / Conseils de sécurité

« **IMPORTANT : Il est rappelé le caractère impératif de la loi du 3 janvier 2003 et les textes subséquents sur la SECURITE DES PISCINES dont certaines infractions sont sanctionnées pénalement.**

La société CLASS rappel que l'intervention d'un professionnel lors de la pose est nécessaire afin d'avoir l'assurance que les conditions légales et réglementaires soient strictement respectées lors de la pose.


Le défaut de respect des conditions de pose rend impossible la conformité à la norme.

En posant lui-même son rideau le client perd le bénéfice de la garantie contractuelle et il s'expose à une non-conformité de sa piscine donc à une sanction pénale. »


NOTICE À REMETTRE À L'UTILISATEUR APRÈS LE MONTAGE

A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE


ÉLÉMENTS LIVRÉS



Sachet de montage version électrique ou solaire



Sachet de montage version manuelle



Lames (nombre de colis variable)



Kits d'accrochage (1 colis)



3 modèles de fixations :
En façade chevillé - En façade à sceller - Cavalier

TRANSPORT

Le matériel voyage aux risques et périls du destinataire. A réception de la marchandise, si le destinataire constate des dommages provoqués lors du transport, celui-ci doit immédiatement faire des réserves sur le bordereau de livraison du transporteur. Il devra le confirmer sous 48 heures par lettre recommandée avec AR au transporteur.

COLISAGE

pour un bassin 4.5 x 10 m
avec escalier Ø3 m

Bornes : 1 colis de 0.50 x 0.45 x 0.35 --- 20 Kg

Mât : 1 colis de 0.20 x 4.80 m --- 25 Kg

Lames : 5 colis de 4.7 x 0.25 x 0.20 m --- 250 Kg

Poids total : 295 Kg

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE - (MONTAGE - 2 PERSONNES)



INFORMATION

Version électrique et solaire

Le moteur est situé dans le mât et est accessible à l'intérieur du caisson équipé du bouton à clé. L'alimentation se fait par un coffret électrique situé dans le local technique ou par 2 batteries placées dans la borne côté moteur pour la version solaire.


Le réglage des fins de course se fait directement sur le moteur.

Version manuelle

Les opérations d'enroulement et de déroulement se font avec le volant amovible

Le tablier est composé de lames étanches articulées qui flottent à la surface de l'eau.

POUR QUE LA COUVERTURE HORS-SOL SOIT CONFORME À LA NORME NF P 90-308



A ce jour, les couvertures avec débordement ainsi que les couvertures avec escalier amovible sur le côté ne sont pas conformes à la norme NF P 90-308.

Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures automatiques roll-Easy 2.


ASSEMBLAGE ET FIXATION DE L'ENROULEUR

Assemblage des bornes

Enlever la porte des bornes.



uniquement pour les versions électrique et solaire côté moteur



rondelle M6
PVC Ø12x1.2



écrou M6



écrou M8
x4




Assemblage et positionnement de l'enrouleur sur le bassin


Version solaire et électrique



Vis TF
M3x16





Côté libre





Côté moteur



Côté volant



Côté libre



Centre du bassin

A = B



Fixation au sol de l'enrouleur




Cheville Ø12 x3	Tire-fond M8x80 x3	rondelle M8 Ø24x2 x3
-----------------	--------------------	----------------------




Mise en place du moteur (version électrique et solaire)






Faire des petits mouvements de rotation avec le moteur afin faciliter l'encastrement





INSTALLATION DU TABLIER

Attention au sens de la lame




Si besoin, disquer les margelles pour faciliter le passage du tablier et éviter les frottements

8


Assemblage des lames

Par clipsage




Répéter la manipulation jusqu'à ce que les lames soient entièrement clipsées entre elles


Par glissement





enlever un capuchon



Assemblage de la sangle entre le tablier et le mât



La surface de collage doit être propre et sèche





Afin d'assurer un collage de qualité, la température du velcro adhésif doit être supérieure à 15°C (au besoin, réchauffez la dans une pièce tempérée avant application).

Assemblage du ski



Les skis permettent d'orienter le tablier au début de la fermeture du bassin.
Les perçages sont réalisés en usine.



Vérification de la logique de commande



Ouverture
du bassin




Fermeture
du bassin

Contact maintenu

Si la logique de commande n'est pas respectée, inverser les câbles 1 et 2 à la sortie du moteur.
(voir schéma de câblage)

Réglage

10




Les flèches, indiquent le sens de déplacement du tablier

En tournant dans le sens +, vous augmentez la plage de déplacement du tablier

En tournant dans le sens -, vous réduisez la plage de déplacement du tablier

Installation

Le positionnement des kits d'accrochage sur le bassin est indiqué sur un plan, livré avec les lames.




Toutes les modifications du positionnement des kits doivent être conformes aux règles expliquées ci-dessous.

Pour tout autre cas, nous consulter.

12

Règles de positionnement






* X ne doit jamais être supérieur à 2 m

INSTALLATION PUSH-LOCK

Un régulateur de niveau d'eau est obligatoire




Version à sceller

Pour les bassins en béton








Version cavalier

Pour les bassins en béton




Version façade chevillé

Pour les bassins en béton et parpaing, ainsi que les bassins ayant une épaisseur de paroi supérieure ou égale à 8 mm




Béton



Ne pas visser après avoir rencontré le pic de résistance, vous ne feriez que détériorer la qualité de la fixation.

Parpaing



Après avoir rencontré le pic de résistance, faire 3 tours de tournevis pour finaliser le serrage.

OUVERTURE / FERMETURE DU BASSIN

- La personne effectuant les manœuvres, doit au préalable s'assurer de l'absence de baigneur.
- Il est impératif d'ouvrir et de fermer la couverture intergralement, sans jamais la laisser en position intermédiaire.
- Avec l'utilisation d'un balai automatique sous la couverture, vérifier que le tuyau d'alimentation ne perturbe pas le mouvement des lames lors de l'ouverture et de la fermeture du volet.
- Il est impératif de retirer les objets flottants du plan d'eau lors de la fermeture du volet.
- Ne pas bloquer la couverture lors de l'enroulement ou du déroulement.
- Ne pas actionner la couverture automatique quand le volet est pris par la glace.
- L'ouverture ou la fermeture du bassin se fait par une seule personne. (2 minutes)

Ouverture :

- Déverrouiller tous les systèmes d'accrochage.
- Actionner le bouton à clé (position I).
- Ranger la clé hors de portée des enfants.

Toujours déverrouiller le volet avant d'actionner le moteur.

Fermeture :

- Actionner le bouton à clé (position II) «contact maintenu pendant la fermeture»
- Verrouiller tous les systèmes d'accrochage.
- Ranger la clé hors de portée des enfants.



LA PERSONNE EFFECTUANT LA MANOEUVRE DOIT S'ASSURER DE L'ABSENCE DE BAINEUR ET TOUJOURS GARDER LA VUE SUR LE BASSIN PENDANT LES OPÉRATIONS D'OUVERTURE OU DE FERMETURE.

14



TOUJOURS VÉRIFIER QUE LE NIVEAU D'EAU DU BASSIN SOIT CONSTANT ET CONFORME AUX PRÉCONISATIONS DE LA NOTICE

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE PUSH-LOCK

verrouillage



déverrouillage



NIVEAU D'EAU DU BASSIN

- Afin d'assurer une sécurité optimum et un bon fonctionnement de l'enrouleur, toujours vérifier que le niveau d'eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant. (Pour plus de confort, utiliser un trop plein, et un régulateur de niveau d'eau).
- Un niveau trop haut est la conséquence d'un trop plein obstrué par des feuilles ou autres.
- Un niveau d'eau trop bas entraîne des risques de blocage.
- Dans le cas de gorge ou de main courante, le niveau d'eau doit être contrôlé par un régulateur de niveau.

FILTRATION

- Programmer la filtration pendant les heures d'ensoleillement et la faire fonctionner en permanence dès que l'eau atteint 25°C.

ENTRETIEN (A LA CHARGE DU CLIENT)

- Effectuer un nettoyage approfondi de votre couverture deux fois par an (mise en service et hivernage). Ceci est d'autant plus important si l'eau de votre piscine est calcaire. Pour cela, utiliser un appareil haute pression avec de l'eau tiède et un produit détartrant (Décalcit super).
- Prenez également soin de nettoyer régulièrement les systèmes d'accrochage.
- Il convient d'effectuer une inspection de l'ensemble du système, en cas d'effort anormal sur la couverture (chute).
- Effectuer une vérification annuelle des sangles.

HIVERNAGE

- Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique.
- Fermer le volet en position de sécurité.

MAINTENANCE

- Toutes les interventions doivent être réalisées par un professionnel, qui prendra contact si nécessaire avec le constructeur. (Coordonnées au dos du document)
- Toutes pièces de rechange doivent être d'origine ou conformes à la norme.
- Inspecter l'ensemble de la couverture.
- Il est nécessaire de vérifier à chaque début de saison et en cas d'événement accidentel (chute d'un corps, grêle sur le volet, effort anormal sur la couverture etc...) que les lames ne présentent pas de dégradations visibles, susceptibles de compromettre la fonction de sécurité du volet (lames avec fissures, trous, déformation etc...). Procéder au changement des lames ou de l'ensemble du tablier le cas échéant.
- Eté comme hiver, ne pas couvrir le volet avec une bâche opaque. "Risque de détérioration des lames due à une élévation de la température"
- Vérifier l'état des sangles (coutures).

CHERS CLIENTS,

VOUS NOUS AVEZ ACCORDÉ VOTRE CONFIANCE EN SÉLECTIONNANT UNE COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ ET
NOUS VOUS EN REMERCIONS.

NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS.

C O N S E I L S D E S É C U R I T É

- LA PISCINE PEUT CONSTITUER UN DANGER GRAVE POUR VOS ENFANTS. UNE NOYADE EST TRÈS VITE ARRIVÉE.
DES ENFANTS PRÈS D'UNE PISCINE RÉCLAMENT VOTRE CONSTANTE VIGILANCE ET VOTRE SURVEILLANCE ACTIVE, MÊME S'ILS SAVENT NAGER.
LA PRÉSENCE PHYSIQUE D'UN ADULTE RESPONSABLE EST INDISPENSABLE LORSQUE LE BASSIN EST OUVERT.

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT.

MÉMORISER ET AFFICHER PRÈS DE LA PISCINE LES NUMÉROS DES PREMIERS SECOURS.

- POMPIERS : 18 (POUR LA FRANCE) OU 112 DEPUIS UN TÉLÉPHONE PORTABLE
- SAMU : 15 (POUR LA FRANCE)
- CENTRE ANTIPOISON :

- CETTE COUVERTURE NE SE SUBSTITUE PAS AU BON SENS NI À LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE. ELLE N'A PAS POUR BUT NON PLUS DE SE SUBSTITUER À LA VIGILANCE DES PARENTS ET/OU DES ADULTES RESPONSABLES QUI DEMEURE LE FACTEUR ESSENTIEL POUR LA PROTECTION DES JEUNES ENFANTS.
- ATTENTION LA SÉCURITÉ N'EST ASSURÉE QU'AVEC UNE COUVERTURE FERMÉE, VERROUILLÉE ET CORRECTEMENT INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- RESPECTER LES HAUTEURS D'EAU DÉFINIES PAR LE FABRICANT.
- LA COUVERTURE DOIT ÊTRE SYSTÉMATIQUEMENT INSTALLÉE EN CAS D'ABSENCE MÊME MOMENTANÉE DU DOMICILE.
- CONTRÔLER L'ABSENCE DE BAINEUR OU DE CORPS ÉTRANGERS DANS LE BASSIN AVANT ET PENDANT LA MANOEUVRE.
- RANGER LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR ACTIONNER LA COUVERTURE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. (EXEMPLE LA CLÉ)
- LA MISE EN OEUVRE DU MÉCANISME NE DOIT ÊTRE ENTREPRISE QUE PAR UN ADULTE RESPONSABLE.
- IL EST INTERDIT DE MONTER, DE MARCHER OU DE SAUTER SUR UNE COUVERTURE DE SÉCURITÉ.
- LORS D'UN CONSTAT DE DYSFONCTIONNEMENT EMPÊCHANT LA FERMETURE ET LA SÉCURISATION DU BASSIN, OU EN CAS D'INDISPOBILITÉ TEMPORAIRE DE L'ÉQUIPEMENT OU DU BASSIN, PRENDRE TOUTES LES MESURES AFIN D'EMPÊCHER L'ACCÈS DU BASSIN AUX JEUNES ENFANTS ET CE, JUSQU'À LA RÉPARATION DE LA COUVERTURE.
- UN ENFANT SE NOIE EN MOINS DE 3 MINUTES, AUCUN TYPE DE PROTECTION NE REMPLACERA JAMAIS LA SURVEILLANCE ET LA VIGILANCE D'UN ADULTE RESPONSABLE.



PISCINIER INSTALLATEUR